Index

Hoofdpagina

Veiligheidsinstructies
- Waarschuwingen
- Set-up
- Als u het apparaat aansluit
- Overige

Gebruik van de CD-ROM Drive
- Gebruik van de CD-ROM Drive
- Opslag en onderhoud van uw discs
- Upgrading van de Firmware Flash Memory
- Systeemeisen

Inleiding
- Voorkant
- Achterkant

Probleembehandeling
- Verhelpen van opnameproblemen

Set-up
- Montage van de CD-ROM Drive
- Montage van kabels
- Installatie van de Opnamesoftware
- Installatie van de Device Driver

Specificaties

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

De volgende basisveiligheidsvoorschriften zijn belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker en om te zorgen dat schade aan het materiaal wordt vermeden. Om het apparaat op de juiste manier te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u deze voorschriften aandachtig doorleest en opvolgt.

Let Op/ Waarschuwing

Let Op : Dit symbool geeft aan dat u te maken heeft met uitzonderlijk gevaarlijke zaken. Als gebruikers dit symbool negeren en het apparaat verkeerd bedienen, kan dit resulteren in het optreden van een serieuze schade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Waarschuwing : Dit symbool geeft aan dat u te maken heeft met gevaarlijke zaken. Als gebruikers dit symbool negeren en het apparaat verkeerd behandelen, kan dit resulteren in schade aan het apparaat.

Waarschuwingen

	Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.
	Verboden
	Goed lezen
	Niet demonteren

▪	Iedere verandering of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door aangewezen gekwalificeerd personeel, kan uw toestemming om dit apparaat te bedienen teniet doen.
▪ ▪	Zorg er voor dat de disk geen scheurtje heeft, voordat u hem gebruikt. Als de disk een scheurtje heeft (met name in het midden), is het raadzaam gelijk een kopie hiervan te maken en deze kopie te gebruiken in plaats van het origineel. Als een disk een scheurtje heeft en voortdurend wordt gebruikt, is de kans groot dat dit scheurtje groter wordt. Hierdoor wordt de disk uiteindelijk zo beschadigd, dat hij niet meer gerepareerd kan worden.
▪ ▪	Gebruik geen slechte disks (bijvoorbeeld: illegale producten, bekraste of beschadigde disks)

Veiligheidsinstructies

Set-up

Set-up

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
  - Als u dit niet doet, kan het apparaat op een harde ondergrond vallen. Het kan hierdoor beschadigen of defect raken.



- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.



- Voorkom lage of hoge temperaturen.

- Voorkom een hoge luchtvochtigheid.

Veiligheidsinstructies

Als u het apparaat aansluit

Als u het apparaat aansluit

- Behandel het apparaat voorzichtig om schade veroorzaakt door een externe shock te voorkomen.



- Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen hevige schokken.
  - Hierdoor kan er schade of storing ontstaan aan het apparaat.

- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik en probeer de schuiflade van de disk niet met geweld te openen.
  Zorg er voor dat u alle lopende programma's heeft afgesloten, voordat u probeert de lade te openen en maak hierbij altijd gebruik van de Open/sluit-knop.
  - Stop tijdens het gebruik van het apparaat, geen staafje in de noodopening.

- Gebruik geen gescheurde, vervormde of beschadigde disks.
  - Met name een disk met een scheurtje aan de binnenkant van de tracks kan breken tijdens het gebruik.

Veiligheidsinstructies

Overige

Overige

- Voorkom dat er voedselrestanten of andere vreemde substanties terechtkomen in de behuizing van het apparaat.



- Mors geen vloeibare middelen zoals alcohol of benzeen op het apparaat, om het risico op brand te voorkomen.

- Ga het apparaat niet demonteren, proberen te repareren of aan te passen, als dit niet uitdrukkelijk staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
  - Om het risico op schade, een elektrische shock en brand te verminderen,

Inleiding

Voorkant

1. **Lade**

   De lade wordt automatisch geopend en gesloten als u op de ejectknop klikt.

2. **Emergency eject hole**

   Als de lade niet open gaat als u op de ejectknop geklikt heeft, dient u de computer uit te zetten en met een dun voorwerp of een paperclip stevig in de kleine opening te duwen.

3. **LED**

4. **Ejectieknop**

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inleiding

Achterkant



1. **Digitale uitgang**

   U kunt een geluids- of MPEG-kaart die voorzien is van een digitale uitgang via een twee-pinsaansluiting aansluiten op uw drive.

2. **Geluidsuitgang**

   U kunt een geluidskaart aansluiten op uw drive door gebruik te maken van deze vier-pinsaansluiting. Deze functie wordt niet uitvoerig in deze handleiding behandeld. Kijk voor meer informatie in de documentie die geleverd is bij uw geluidskaart.

3. **Master/slave select terminal**

   Normaliter is dit vooraf geconfigureerd, zoals u kunt zien in de hieronder staande afbeelding. Controleer of de instelling overeenkomt met de afbeelding. Als dit niet het geval is, verander dan eenvoudig de stand van deze jumper en zet hem in de juiste stand.

4. **Interface terminal**

   Deze ingang/uitgang interface-aansluiting wordt gebruikt om de 40-pins vlakke kabel van de IDE-interface aan te sluiten op het CD-ROM-station.

5. **Stroomaansluiting**

   De stroomaansluiting is een vier-aderige mannelijke stekker.
   (A : +5V DC)
   (B : +12V DC)

Set-up

Montage van de CD-ROM drive

Monteer uw CD-ROM drive _ als volgt:

1. Open de PC. Bevestig de kabels in de achterzijde van de drive.
2. Indien nodig, bevestig een horizontale rail aan beide zijden van de drive.
3. Verwijder het afdekplaatje, installeer de CD-ROM zoals aangegeven op de illustratie.

Set-up

Montage van kabels



1. Connectie van de stroomkabel

De 4-polige stroomkabel van de interne stroomvoorziening van uw computer moet worden aangesloten op de stroomterminal aan de achterzijde van de CD-ROM drive.

	
A - Cut Side	**1** +5V DC **2** Ground **3** Ground **4** +12V DC

N.B.: Een op onjuiste wijze aangesloten stroomkabel kan problemen veroorzaken. Controleer de richting van de stroomaansluiting en de verhoogde zijde van de CD-ROM drive alvorens aan te sluiten.

2. Aansluiten van de IDE kabel

Steek de IDE kabel (40-pin), die op de hard drive is aangesloten in de interface terminal.
(Plaats de rode lijn van de kabel nabij de pin 1.)

Wanneer één IDE kabel in gebruik

Sluit de kabel aan op de SL (Slave) van de Master/Slave Select Terminal aan de achterzijde van de CD-ROM drive.



Set-up

a	: CD-ROM Drive (Kies de SL verbinding)
b	: HDD
c	: Motherboard

Wanneer twee IDE kabels worden gebruikt

Als er maar één CD-ROM drive is, selecteer MA (Master).



a	: CD-ROM Drive (kies de MA verbinding)	b	: HDD
c	: Motherboard	d	: Primary 1
e	: Secondly 1		

Als er twee CD-ROM drives zijn, selecteer MA (Master) / SL (Slave).



a	: CD-ROM Drive (Kies de MA verbinding)	b	: CD-ROM Drive (Kies de SL verbinding)
c	: HDD	d	: Motherboard
e	: Primary 1	f	: Secondly 1

3. Monteren van een verbinding naar de Master/Slave Select Terminal



Set-up

Sluit een verbinding aan op de achterzijde van de CD-ROM.

Als de verbinding is aangesloten op de MA (Master), zal deze in de Master modus werken.

Als de verbinding is aangesloten op de SL (Slave), zal deze in de Slave modus werken.

Als de verbinding is aangesloten op de CS (CSEL), kunt u dit besturen door gebruik te maken van de host interface signal CSEL.(In het algemeen wordt verbinding op MA aanbevolen.)

Aansluiting van de audiokabel vanaf een geluidskaart

- Sluit de 4-polige audiokabel aan tussen de geluidsuitgang terminal_van de CD-ROM drive en de audio-ingang terminal_van de geluidskaart.
- Voor een helderder geluid, maak gebruik van een digitale uitgang _.
(Alleen beschikbaar voor de CAID met digitale uitgang. Dit is wellicht niet beschikbaar voor geluidskaarten in het algemeen).

Set-up

Installatie van de Device Driver

Geen extra device driver is nodig voor Windows 95/98/2000/MEXP/NT4.0, omdat de default Widows device driver wordt gebruikt.
U kunt controleren of de device drive op de juiste wijze door Windows is gedetecteerd.

1. Dubbel- klik het **My Computer** ikoon van uw desktop.
2. Dubbel- klik de **Control Panel** folder.
3. Dubbel- klik het **System** ikoon.
4. Selecteer **Hardware**.
5. Dubbel-klik CD-ROM.
   Het **SAMSUNG CD-ROM SC - ***** device wordt getoond.

Set-up

Set-up van de Device Driver

Le pilote de l'appareil se trouve dans le dossier Ddriver du CD-Rom du Guide de l'utilisateur fourni avec cet ensemble.

Ce pilote reconnait un lecteur de CD-Rom en mode Dos.

Dit stuurprogramma moet toegepast worden voor gebruikers die de DOS-modus gebruiken, om dit te installeren op Windows 98 of Windows ME

> Automatische set-up

1. Plaats de disk van de **gebruikershandleiding** in het cd-rom-station en open de map Ddriver.

   Type hiervoor [**C:\A:**] en druk op [**Enter**].
2. Type **CDSETUP** en druk op [**Enter**].
3. Start na de installatie de computer opnieuw..

> Handmatige set-up

1. Maak een **C:\SAMSUNG** directory.
2. Kopieer de bestanden van de disk van de gebruikershandleiding naar de directory **C:\SAMSUNG**. U kunt een keuze maken uit een van de 8 talen.

   Om zulks te doen, Type hiervoor **COPY D:\Ddriver*.*C:\SAMSUNG** na de **C:** _ en druk op [**Enter**].
3. Edit het **CONFIG. SYS** bestand.
   Type hiervoor **DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS\D:SSCD000/V**

4. Edit het **AUTOEXEC.BAT** bestand.
   Type hiervoor **C:\SAMSUNG\MSCDEX /D:SSCD000**

5. Start de computer opnieuw.

Gebruik van de CD-ROM Drive

Gebruik van de CD-ROM Drive

Om audio of video CD's in uw CD-ROM drive te draaien, doe het volgende:

1. Druk op de "power" knop en start de computer.
2. Wanneer de computer gestart is, open de lade door de "Eject" knop in te drukken.
3. Leg de disc met het label naar boven in de lade en sluit deze door op de "Eject" knop te drukken.
   The indicator light comes on. Het indicatorlichtje gaat aan.
4. Speel de disc.
5. Accessoires
   - De accessoires zijn afhankelijk van het model.

Audiokabel.

Gebruikershandleiding & Set-uphandleiding.

Schroeven.

Gebruik van de CD-ROM Drive

Opslag en onderhoud van uw discs

Volg de onderstaande aanwijzingen om een lang leven voor uw discs en drive te waarborgen:

1. Geen discs in direct zonlicht plaatsen.
2. Bewaar de disc verticaal op_een goed geventileerde en stabiele plaats.
3. Schrijf niet op een disc en plak er geen stickers op.
4. Laat een disc niet vallen en zet er niets zwaars op.
5. Raak het oppervlak van de disc niet aan. (vasthouden aan de rand.)
6. Om een disc schoon te maken poetst u deze licht vanuit het centrum van de disc naar de rand toe.
7. Laat het disc lade niet open staan wanneer u de drive niet gebruikt.

Gebruik van de CD-ROM Drive

Upgrading van de Firmware Flash Memory

The firmware van dit product kan vernieuwd worden door het downloaden van een update bestand via één van de volgende websites:
http://samsung-ODD.com
Http://samsung.com

Gebruik van de CD-ROM Drive

Systeemeisen

Alvorens over te gaan tot installatie van de CD-ROM drive, is het aanbevelenswaardig om te controleren of uw apparatuur tegemoet komt aan de systeemeisen zoals hieronder uiteengezet.

Item	Beschrijving
Type computer	Intel Pentium II 166MHz (of hoger), 16 MB of RAM (of hoger) met een IDE-interface
Vacante montageruimte	5,25 inch
Ruimte vrij op hard drive	100MB minimaal
MS-DOS versie	5,0(of beter)
Windows versie	Windows 98 / 2000 / ME / XP Windows NT 4,0 (of beter)

Probleembehandeling

Probleem	Betekenis / Oplossing
De CD-ROM kan niet door de computer worden gedetecteerd. **Na installatie van de CD-ROM drive, werkt de PC langzamer.**	Controleer of de stroom, audio en IDE kabels op de juiste manier op de computer zijn aangesloten.
	Verwissel de IDE kabel en sluit deze nogmaals op de computer aan. Sluit bij voorkeur een tweede IDE kabel op de CD-ROM drive in master modus aan.
	Controleer de positie van de startkabel in de master/slave selectie terminal.
De CD-ROM drive wordt niet door MS-DOS herkend.	Herinstalleer de device driver of vernieuw deze met de recentste versie door deze van een Samsung website te downloaden. - **http://samsung-ODD.com** - **Http://samsung.com**
De CD-ROM drivewordt niet door Windows gedetecteerd.	Dit kan gebeuren wanneer er een Windows installatie probleem is: herinstalleer Windows.
Er komt geen geluid van een audio CD.	Controleer of de auto kabel op de juiste manier op de geluidsingang van de CD-ROM aangesloten is.
	Controleer of de geluidskaart werkt.
	Controleer het volumeniveau.
	Stel het weergaveprogramma behorend bij Windows of de geluidskaart in werking.
Een CD wordt niet, of te langzaam, gelezen.	Controleer of de kwaliteit van de CD en, indien nodig, maak deze schoon.
De schuiflade opent niet.	Controller dat de stroomkabel op de juiste manier is aangesloten.
	Sluit de stroom en de PC af en steek een pennetje of paperclip in het gaatje voor noodgevallen en druk stevig totdat de schuiflade zich opent.
Wanneer de MPEG software een video CD afsteelt, zijn de beelden niet normaal en is de snelheid te langzaam.	Stel het formaat van het afspeelscherm bij.
	Stel, indien nodig, ook de scherm resolutie bij.
De woorden: "Disc not in" verschijnen op het scherm, ofschoon een disc in de lade werd gestopt.	De computer kan de disc wel eens niet herkennen, als u de playback te snel start na inbreng van de disc. Open en sluit de schuiflade en probeer het nogmaals.
	Maak de disc schoon en probeer nogmaals.
De CD-ROM drive wordt niet gedetecteerd nadat deze op een geluidskaart is aangesloten.	De interface modus van de geluidskaart is AT-BUS. U dient derhalve de CD-ROM drive op de IDE port van het moederbord aan te sluiten,i.p.v.op de eluidskaart, of een IDE compatibele geluidskaart te installeren.

Specificaties

SAMSUNG streeft voortdurend naar productverbetering. De ontwerpspecificaties alsmede deze gebruiksaanwijzingen zijn derhalve onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande opgave.

Specificaties

ITEM	
Naam model	SC-152G
Disc	
Geschikte disc soorten in lees modus	CD-DA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM XA Mode-2 Form-1, Form-2, Photo-CD(Single, Multi-session), Video CD ready, CD-Plus, CD-Extra, Enhanced CD, CDI/FMV, CD-R/RW
Disc diameter	120mm of 80mm
DRIVE PRESTATIE	
Datatransmissiesnelheid	
52X / Max. 7800KB/s	
PIO Mode 4, DMA MW2, Ultra DMA (Option)	
Toegangssnelheid(typical)	85ms(typical)
Data-buffer	128KB
Laser	Halfgeleider laser
Glijmechanisme	Gear motor
Asmotor	Borstelloze motor
Lading mechanisme	Lade, DC motor (soft eject).
FOUT RATIO	
Modus-1 : 1block / 10^{12} bits, Modus-2 : 1block / 10^{9} bits	
VOORPANEEL	
Eject knop	Auto eject of Auto inject
Indicator(LED)	POWER ON/BUSY
ACHTERPANEEL	
Benodigde stroom	+5V DC 1,3A, +12V DC 1,5A
Interface aansluiting	ATAPI
Audio vermogen	Lijn uit 0,7 ± 20%(Vrms) : 47Kohm
Doorverbindingsk abel blok	Molex 70203 or andere combineerbare modellen
WERKOMGEVING	
In werking	Temperatuur: 5~45°C Vochtigheidsgraad: 10~80%
In opslag	Temperatuur: -25~60°C Vochtigheidsgraad: 10~90%
ALGEMEEN	
Afmetingen	148,2(W) x 42(H) x 184(D)mm
Netto gewicht	740g(alleen de installatie)
BETROUWBAARHEID	
MTBF	125.000 POH(Duty 20%)